プラレールチェーンSP55(SPO55)、SP80シリーズ用取扱説明書

本製品の正しい使い方をご理解いただく為に、ご使用前に必ず本取扱説明書をよくお読みくださいますようお願いいたします。(写真中のマーク･矢印等は説明の為、過大表現してあり実際の製品とは多少異なります。)

⚠. 注意

●本体組立て及びフラップ開閉には、先端幅8mm及び3mmのマイナスドライバを使用いたしますので、お客様にてご用意ください。
●本体組立て及びフラップ開閉時等指定工具をご使用の際、必ず手袋を着用しケガをしないようにご注意ください。
●組立て、分解作業を行う際にはケガをしないよう十分な装備をして行ってください。
●プラレールチェーンは移動いたしますので、組立てについては説明書を良く読んでご理解いただいた上で行いませんと作動中の分解を引き起こしますので十分に注意してください。

1. 納入状態

1：プラレールチェーン本体と取付金具は、別売りです。取付け用金具は、部品単体でご注文ください。

プラレールチェーン本体 (組立て済み形態)

構成
・サイドプレート
(リンク数× 2)
・フラップ
(リンク数× 2)

サイドプレート

構成
・サイドプレート (表裏ⓁⓇ形状)

Ⓛ (表) Ⓡ　Ⓛ (裏) Ⓡ

ジョイントカラー

構成
・ジョイントカラー
(リンク数× 2)

フラップ［U］

構成
・フラップ (表裏形状)

(表)
(裏)

フラップ［B カバー］(SPO55 のみ)

構成
・フラップ B カバー
(表裏形状)

(表)　(裏)

フラップ［T カバー］(SPO55 のみ)

構成
・フラップ T カバー
(表裏形状)

(表)　(裏)

移動端・固定端共通　外側取付用金具

構成
・外側取付用金具
(移動端、固定端、
内周、外周共通)

移動端・固定端共通　内側取付用金具

構成
・内側取付用金具
(移動端、固定端、
内周、外周共通)